



TIKKURILA LASERA

APRAKSTS

Piedevis uz ūdens bāzes, paredzēta pievienošanai Tikkurila ūdens bāzes krāsām, kā piemēram, Joker, Harmony, Luja, un Remontti-Ässä pirms dekoratīvās krāsošanas. Lasera padara virsmu lazurējošu un paildzina krāsošanas laiku. Var samazināt bāzes krāsas ūdens izturību.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas un griesti iekšdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Dekoratīvajai krāsošanai iekšdarbos. Lasera padara vieglāku, ātrāku un drošāku dekoratīvo krāsošanu ar dažādām toņu un pamattoņu kombinācijām.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 20.11.2020

LASERA

TEHNISKIE DATI

Toņi	Bezkrāsains.
Patēriņš	9 - 15 m ² /l, Lasera un krāsas maisījums.
Iepakojumi	1 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar rulli, rakstus var veidot ar sūkli, rulli, otu vai audumu.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Parasti nožuvusi pēc apm. 3 stundām.
Blīvums (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	4
Uzglabāšana	Sargāt no sala

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

LASERA

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

No apstrādājamās virsmas jānotīra netīrumi un putekļi. Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Tērauda virsmas jānogruntē ar Rostex Super metāla gruntskrāsu. Ja nepieciešams, virsmas nošpaktelē ar piemērotu špakteļtepi. Uzreiz krāso ar tonētu Tikkurila ūdens bāzes krāsu, piemēram, Joker, Harmony vai Luja.

Uzklāšana

Pirms lietošanas Lasera jāsamaisa un jāpievieno pie tonētas krāsas, attiecībā 1:1, un rūpīgi jāsamaisa. Lazurējošo krāsu uzklāj ar rullīti un pēc tam ar sūkli, rullīti vai drēbi veido rakstu. Vienlaicīgi rakstu veido tikai 1 m² lielā laukumā, bet uz lielākiem laukumiem apmēram pusmetru platās joslās.

Darbarīki laiku pa laikam jāizmazgā ar ūdeni un jāizspiež sausi. Tad vispirms jāuzklāj pārbaudes kārtā, piemēram, uz kartona gabala.

Darbarīku tīrīšana

No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Lasera savu galējo cietību sasniedz apm. 1 mēneša laikā. Šajā laikā jāizvairās no tīrīšanas.

Nosmērētas virsmas mazgā ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgāšanas līdzekli un mīkstu lupatiņu. Pēc apstrādes uzreiz virsmu noskalo un nožāvē. Sagatavojot trauku mazgāšanas līdzekli, jāievēro ražotāja norādījumi.

Pēc apstrādes dažas nedēļas ar virsmu jāapietas saudzīgi. Virsma normālos apstākļos savu galējo cietību sasniedz apm. 1 mēneša laikā. Ja nepieciešams, virsmu tīra ar mīkstu suku, mitru lupatu vai birsti.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtā informāciju bez brīdinājuma.